

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010

(*Diese Aktion wird aktiviert von den Schritten Schritt Verf_li_Pend und Verf_re-Pend.
Sie bewirkt, dass der Impulszähler bei Rechtslauf auf- und bei Linkslauf abwärts gezählt wird.*)

LD Impulsgeber
AND Antr_rechts
ST Impulsaehler.CU
LD Impulsgeber
AND Antr_links
ST Impulsaehler.CD
CAL Impulsaehler